

FOTOVĚCI

Uživatelský manuál: 4K UHD Akční Mini Pocket Kamera.



Parametry produktu.

- Objektiv kamery: otočný objektiv, 180 stupňů
- TFT displej: barevný displej (240*240)
- Rozlišení nahrávání: 4K/ 19201080P/ 23041296P/ 3840*2160P
- Formát video souboru: AVI
- Kvalita obrazu: 1.3 M-40M volitelné
- Formát fotografií: JPG
- Cyklické nahrávání: 10 minut
- Vyvážení bílé: automatické, denní světlo, zataženo, vlákno wolframu, zářivka
- Kompenzace expozice: 2/1/0/-1/-2
- Baterie: 1000mAh/3.8V



1. Struktura produktu.



1. Tlačítko nahrávání/uložení

2. Tlačítko napájení/tlačítko potvrzení

3. Tlačítko nahoru

4. Tlačítko dolů/přepínač WIFI

5. Tlačítko otáčení objektivu

6. Zapnutí/vypnutí módu pro noční vidění

7. Objektiv

8. Zadní magnet

9. Přední spona

10. Mikrofón

11. Tlačítko mikrofonu

12. Tlačítko menu

13. Tlačítko zpět

14. Reset

15. Slot na TF kartu

16. Displej

17. USB vstup na napájení

2. Představení tlačítek a rozhraní.

1. Tlačítko Record/Save (Nahrát/

Uložit) Posunutím tlačítka nahoru spustíte nahrávání a posunutím dolů nahrávání zastavíte a uložíte.

2. Tlačítko napájení

1) Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete;

2) Potvrďte tlačítko v režimu menu;

3. Tlačítko nahoru

Tlačítko výběru nahoru;

4. Tlačítko dolů

1) Tlačítko výběru dolů;

2) Dlouhým stisknutím 3S otevřete WIFI, krátkým stisknutím WIFI ukončíte.

5. Tlačítko otáčení objektivu

Krátkým stisknutím obrazovky otočíte o 180 stupňů;

6. Světla pro noční vidění/zapnutí a vypnutí

11. Zvuk

Posuňte záznam nahoru a stisknutím dolů zavřete/uložte záznam.

12. Tlačítka nabídky

Krátkým stisknutím vstoupíte do rozhraní nastavení nabídky a provedete nastavení.

Po uložení záznamu stiskněte tlačítko nabídky pro přehrání souboru.

13. Návratový klíč

Krátkým stisknutím se vrátíte.

14. Resetujte otvor

Když stroj zaznamená problémy s obrazovkou, abnormální pády atd., může jej restartovat krátké šťouchnutí s otvorem v jehle.

15. Slot pro TF kartu

Slot pro paměťovou kartu

12. USB rozhraní

1) Typ rozhraní: Typ-C

2) Používá se k připojení externího zdroje napájení pro nabíjení baterií nebo poskytování pracovní energie.

3) Používá se pro připojení k počítači pro provoz v režimu „paměť/PC kamera/video“.

3. Obsluha zařízení.

1. Automaticky opakovat nahrávání, když neexistuje normální nahrávání
2. Režim USB

Zařízení používá k připojení k počítači data USB a poté, co se zařízení automaticky zapne, obrazovka zobrazí tři možnosti: 'Paměť'/PC

Režim fotoaparátu/videoa:

Paměť: V tomto režimu lze přistupovat a prohlížet soubory videa nebo fotografií;

PC kamera: V tomto režimu ji lze použít pro počítačové kamery;

Video režim: používá se pouze pro napájení zařízení počítačem.



4. Aplikace na mobilní telefon.

Naskenujte QR kód níže a stáhněte si a nainstalujte APP



SSID: ACTTON CAM

heslo: 12345678

Dlouze stiskněte tlačítko Dolů na produktu.
Otevře se rozhraní wifi. Poté znovu stiskněte pro
vypnutí WiFi

(WIFI volitelné)

