

## Uživatelský manuál: LED-500 Výrobník mlhy.

### 1. Kontrola obsahu balení

Po obdržení zařízení zkontrolujte, zda je balení neporušené. Ověřte, že výrobník mlhy není poškozen a že obsahuje všechny součásti. Pokud něco chybí, kontaktujte prodejce.

Obsah balení:

- Výrobník mlhy – 1 ks
- Napájecí kabel – 1 ks
- Dálkový ovladač – 1 ks
- Rukojeť – 1 ks
- Šrouby pro rukojeť – 2 ks

### 2. Technické parametry

- Model: LED-500 Smoke Machine
- Napětí: AC 110-127V 60Hz nebo AC 220-240V 50Hz
- Doba zahřívání: 3–5 minut
- Kapacita nádržky: 260 ml
- Ovládání: Bezdrátové dálkové ovládání
- Dosah mlhy: cca 2 metry
- Hmotnost: 2 kg
- Rozměry: 27 × 18 × 18 cm

### 3. Návod k použití

1. Sejměte uzávěr nádržky a nalijte speciální kapalinu pro výrobky mlhy.
2. Připojte napájecí kabel a zapněte hlavní vypínač.
3. Počkejte 2–3 minuty, než se zařízení zahřeje. Jakmile se rozsvítí červená kontrolka, zařízení je připraveno k použití.
4. Pomocí dálkového ovladače spusťte výstup mlhy.

### 4. Důležité bezpečnostní pokyny

- Zařízení se zahřívá. Při provozu může být povrch horký – nedotýkejte se ho rukama.
- Používejte pouze v suchém prostředí. Zabraňte vniknutí kapalin do elektronických částí. Pokud dojde k nechtěnému polití, ihned vypněte zařízení a nechte jej zcela vyschnout.
- Chraňte před hořlavými a výbušnými materiály. Mlha obsahuje drobné částice kapaliny, které by mohly podpořit hoření.
- Doplnujte kapalinu včas. Pokud dojde mlhovací kapalina a zařízení bude stále v provozu, může dojít k poškození topného tělesa.
- Nedotýkejte se výstupní trysky během provozu. Hrozí riziko popálení.
- Po použití nechte zařízení vychladnout. Před uskladněním se ujistěte, že je zařízení zcela studené.
- Vypněte zařízení, pokud není v provozu. Zajistíte tím delší životnost a bezpečnost.

## 5. Údržba a čištění

1. Po přibližně 40 hodinách provozu vyčistěte zařízení směsí 80 % destilované vody a 20 % bílého octa, aby se odstranily usazeniny v topném tělese.
2. Vyčistěte potrubí a filtr v nádržce.
3. Vyprázdněte nádržku s mlhovací kapalinou a naplňte ji čisticí směsí (80 % destilované vody, 20 % octa).
4. Zapněte zařízení, nechte jej zahřát a používejte čisticí kapalinu místo mlhovací kapaliny, dokud se zcela nevypotřebuje.

## 6. Řešení problémů

Zařízení nevypouští mlhu:

- ✓ Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek kapaliny.
- ✓ Ověřte, že je zařízení dostatečně zahřáté.
- ✓ Překontrolujte pojistku, napájení a správné zapojení kabelů.

Množství mlhy se snížilo, čerpadlo vydává hluk nebo přestalo fungovat:

- ✓ Okamžitě vypněte zařízení a zkontrolujte hladinu kapaliny v nádržce.
- ✓ Ujistěte se, že je pojistka v pořádku a ovladač správně připojen.
- ✓ Pokud problém přetrvává, zkuste zařízení znovu zapojit a restartovat.
- ✓ Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte prodejce nebo servis.