

Návod k použití.

Příprava zařízení: Zkontrolujte, že kabel mikrofonu i konektory jsou nepoškozené. Připravte si záznamové zařízení, mixážní pult nebo reproduktor s odpovídajícím vstupem.

Připojení mikrofonu: Připojte mikrofon ke kabelu (pokud není kabel integrovaný). Zapojte druhý konec kabelu do vstupu na záznamovém zařízení nebo mixážním pultu.

Zapnutí zařízení: Pokud mikrofon vyžaduje fantomové napájení (pro kondenzátorové mikrofony), zapněte jej na mixážním pultu nebo záznamovém zařízení. U dynamických mikrofonů obvykle není fantomové napájení potřeba.

Použití mikrofonu: Umístěte mikrofon přibližně 10–15cm od úst a nasměrujte jej k mluvícímu. Držte mikrofon stabilně nebo jej upevněte do stojanu.

Kontrola zvuku: Provedte krátkou zkoušku zvuku a nastavte hlasitost na záznamovém zařízení nebo mixážním pultu. Vyhněte se nastavení příliš vysoké hlasitosti, aby nedocházelo ke zkreslení nebo zpětné vazbě.

Není vám cokoliv jasné? Rádi poradíme! Kontakt najdete na fotoveci.cz/kontakt/