

# Návod k použití.

**Nabíjení zařízení:** Připojte vysílač i přijímač k nabíječce pomocí přiložených kabelů. Před prvním použitím zařízení plně nabijte (doporučeno 2–3 hodiny).

**Zapnutí zařízení:** Pokud mikrofon vyžaduje fantomové napájení (pro kondenzátorové mikrofony), zapněte jej na mixážním pultu nebo záznamovém zařízení. U dynamických mikrofonů obvykle není fantomové napájení potřeba.

**Připojení vysílače k audio zařízení:** Připojte vysílač k mixážnímu pultu, zesilovači nebo jinému zdroji zvuku pomocí příslušného kabelu. Ujistěte se, že je kabel správně zapojen a přenos zvuku je aktivní.

**Nastavení přijímače:** Připojte sluchátka k přijímači pomocí 3,5mm jack konektoru. Ujistěte se, že jsou sluchátka kompatibilní a pevně připojená.

**Použití monitorovacího systému:** Umístěte vysílač blízko zdroje zvuku a přijímač udržujte v dosahu (maximálně 50 m). Nasadte sluchátka a proveďte krátkou zvukovou zkoušku.

**Není vám cokoliv jasné? Rádi poradíme! Kontakt najdete na [fotoveci.cz/kontakt/](https://fotoveci.cz/kontakt/)**