

Návod k použití.

Připojení k laserové gravírce: Připojte Rotary Chuck k řídicí jednotce laseru. Zkontrolujte, že je zařízení vypnuté při připojování.

Umístění a uchycení objektu: Umístěte Rotary Chuck na stabilní povrch. Nastavte čelisti pomocí imbusového klíče podle velikosti objektu a pevně jej uchyťte.

Zapnutí a nastavení softwaru: Zapněte laserový systém. Aktivujte režim rotační osy v softwaru a nastavte parametry (průměr a délku objektu).

Gravírování: Spusťte proces gravírování. Průběžně kontrolujte stabilitu a kvalitu zpracování.

Údržba: Po použití očistěte zařízení od nečistot. Pravidelně kontrolujte opotřebení čelistí.

Bezpečnostní upozornění: Vždy noste ochranné brýle a udržujte ruce mimo rotující části zařízení.

Není vám cokoliv jasné? Rádi poradíme! Kontakt najdete na fotoveci.cz/kontakt/