

Návod k použití.

Nabíjení zařízení: Připojte mikrofony a přijímač k nabíječce pomocí přiložených kabelů. Před prvním použitím zařízení plně nabijte (doporučeno 2–3 hodiny).

Zapnutí zařízení: Stiskněte a podržte tlačítko napájení na mikrofonu. Stejně zapněte přijímač.

Připojení přijímače k zařízení: Zapněte přijímač. Připojte přijímač k fotoaparátu, telefonu nebo jinému záznamovému zařízení pomocí příslušného kabelu.

Zapnutí mikrofonů: Zapněte jednotlivé mikrofony pomocí tlačítka napájení. Mikrofon a přijímač by se měly automaticky spárovat.

Použití mikrofonů: Umístěte mikrofon přibližně 10–15cm od úst. Ujistěte se, že mikrofon směřuje přímo k mluvčímu.

Kontrola zvuku: Proveďte krátkou zkoušku nahrávání a zkontrolujte hlasitost a kvalitu zvuku. Hlasitost mikrofonů můžete upravit na přijímači.

Není vám cokoli jasné? Rádi poradíme! Kontakt najdete na fotoveci.cz/kontakt/